

**Nintendo Switch バッテリー持続時間が長くなった新モデル (HADシリーズ)  
および Nintendo Switch Liteにおける弊社商品対応状況のお知らせ**

製品名	JANコード	対応状況	
		Switch新モデル (HADシリーズ)	Switch Lite
CYBER・液晶保護フィルム Premium (SWITCH用)	4544859024993	○	×
CYBER・液晶保護フィルム [ハードコートタイプ] (SWITCH用)	4544859024986	○	×
CYBER・液晶保護フィルム [指紋防止タイプ] (SWITCH用)	4544859025020	○	×
CYBER・液晶保護フィルム [ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025006	○	×
CYBER・液晶保護フィルム [ブルーライトハイカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025013	○	×
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル (SWITCH用)	4544859025037	○	×
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル [ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025044	○	×
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル [360° プライバシータイプ] (SWITCH用)	4544859025051	○	×
CYBER・アクリルカバー [ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859028038	○	×
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル フレームカラーバージョン (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブルー		
	レッド		
CYBER・セミハードケース (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブルー		
	レッド		
CYBER・セミハードケース セパレート (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブルー		
	レッド		
CYBER・セミハードケース スリム (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブルー		
	レッド		
CYBER・CORDURAセミハードケース (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブルー		
	レッド		
	イエロー		
CYBER・CORDURAポーチ パーチカルタイプ (SWITCH用)	ブルー	○	×
	レッド		
CYBER・CORDURAポーチ ホリゾンタルタイプ (SWITCH用)	ブルー	○	×
	レッド		
CYBER・大容量キャリングケース (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ブラック		
CYBER・大容量キャリングケース Plus (SWITCH用)	ブラック	○	×
	レッド×ホワイト		
ドラえもん ポーチ (SWITCH用)	フェイス	○	×
CYBER・デラックス収納ケース (SWITCH用)	ブラック	○	×
ディズニー セミハードケース (SWITCH用)		○	×
Hello Kitty セミハードケース (SWITCH用)		○	×
ぐでたま セミハードケース (SWITCH用)		○	×
CYBER・プロテクトカバー (SWITCH用)	クリア	○	×
	クリアブラック		
	クリアラメ		
CYBER・プロテクトカバー セパレート (SWITCH用)	クリア	○	×
	クリアブラック		
	クリアラメ		
CYBER・プレミアムプロテクトカバー セパレート (SWITCH用)	クリア	○	×
CYBER・カードケース付きグリップカバー (SWITCH用)	クリア	○	×
CYBER・シリコンカバー High Grade (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ホワイト		
CYBER・フリップカバー (SWITCH用)	ブラック	○	×
	ホワイト		
	ブルー		
	レッド		

製品名	JANコード	対応状況		
		Switch新モデル (HADシリーズ)	Switch Lite	
CYBER・ジョイコンミニグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859025327	○	×
CYBER・シリコングリップカバー セット (SWITCH Joy-Con用)	グレー	4544859025884	○	×
	ブルー×レッド	4544859025891		
	ブルー	4544859026065		
	パープル	4544859026072		
	グリーン	4544859026089		
	オレンジ	4544859026096		
	ピンク	4544859026102		
	レッド	4544859027437		
CYBER・シリコングリップカバー (SWITCH Joy-Con用)	グレー [L]	4544859025778	○	×
	グレー [R]	4544859025785		
	ブルー [L]	4544859026119		
	ブルー [R]	4544859026126		
	パープル [L]	4544859026133		
	パープル [R]	4544859026140		
	グリーン [L]	4544859026157		
	グリーン [R]	4544859026164		
	オレンジ [L]	4544859026171		
	オレンジ [R]	4544859026188		
	ピンク [L]	4544859026195		
	ピンク [R]	4544859026201		
ガチャピン×ムック シリコングリップカバー (SWITCH Joy-Con用)		4544859027994	○	×
CYBER・コンソールトリガーグリップ (SWITCH用)	ブラック	4544859026676	○	×
CYBER・コンソールハンディグリップ (SWITCH用)	ブラック	4544859028175	○	×
CYBER・ラバーコートグリップ ミニ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859025532	○	×
CYBER・SL/SRアシストミニグリップ 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028236	○	×
CYBER・十字ボタン付きミニグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859029110	○	×
CYBER・スマッシュラケット (SWITCH Joy-Con用)	ホワイト	4544859028014	○	×
CYBER・ハンドルグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859026027	○	×
CYBER・ハンドルグリップ 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859026034	○	×
CYBER・アナログスティックカバー (SWITCH用)	ブラック	4544859026003	○	○
CYBER・アナログスティックカバー High Grade (SWITCH用)		4544859026010	○	○
CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん (SWITCH Joy-Con用)	黒	4544859026829	○	○
	白	4544859027604		
	黄×茶	4544859028700		
	黒×グレー	4544859028434		
	茶×ピンク	4544859028441		
CYBER・アナログアシストスティック (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028199	○	○
CYBER・FPSエイムサポート (SWITCH Joy-Con用)	MIX	4544859029264	○	○
CYBER・リングホルダー ねこにゃん 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028632	○	○
CYBER・リングホルダー 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028649	○	○
CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028359	○	△ ※1
	ブルー	4544859028366		
	レッド	4544859028373		
	グリーン	4544859028380		
	ピンク	4544859028397		
CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028304	○	○ ※2
	ブルー	4544859028311		
	レッド	4544859028328		
	グリーン	4544859028335		
	ピンク	4544859028342		
CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028939	○	△ ※1
	ブルー	4544859028946		
	レッド	4544859028953		
	イエロー	4544859028960		
	クリアブラック	4544859028977		
8BitDo N30 ARCADE STICK		4544859026935	○	○
8BitDo FC30 PRO GAME CONTROLLER		4544859022739	○	○
8BitDo SN30 PRO GAMEPAD		4544859028045	○	○

製品名	JANコード	対応状況		
		Switch新モデル (HADシリーズ)	Switch Lite	
8BitDo N30 Pro 2 Bluetooth GamePad	M Edition	4544859028588	○	○ ※2
	C Edition	4544859028595		
8BitDo M30 2.4G Wireless GamePad for MD	ブラック	4544859028885	○	△ ※3
	ホワイト	4544859028922		
8BitDo M30 Bluetooth Wireless GamePad	ブラック	4544859028878	○	○ ※2
CYBER・アジャスタブル縦置きスタンド (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859026799	○	×
	ホワイト	4544859026812		
CYBER・USBハブ付きアジャスタブル縦置きスタンド (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859027987	○	×
CYBER・LANポート付きドック (SWITCH用)	ブラック	4544859027352	○	× ※4
CYBER・アルミスタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027642	○	○
	シルバー	4544859027659		
CYBER・カード型スタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027734	○	○
	ブラウン	4544859027741		
CYBER・コンパクトスタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027017	○	○
CYBER・ミニ充電スタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859028076	○	○
CYBER・スタンド付きスピーカー (SWITCH用)	ホワイト×ブラック	4544859028106	○	○
CYBER・カーマウントホルダー (SWITCH用)	ブラック	4544859027970	○	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH用)	ブラック	4544859026768	○	△ ※1
CYBER・コンパクトUSBキーボード (PS4用)		4544859027550	○	△ ※1
CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター (SWITCH用)	ブラック	4544859028823	○	○
CYBER・ドック延長アタッチメント (SWITCH用)	ブラック	4544859027543	○	×
CYBER・GCコントローラー変換アダプター (SWITCH用)	ブラック	4544859028540	○	△ ※1
CYBER・USBコントローラーマルチタップ (SWITCH用)	ブラック	4544859028564	○	△ ※1
CYBER・microUSB-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)	ブラック	4544859028670	○	○
CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)	ブラック	4544859028687	○	○
CYBER・ドック用ホコリ防止カバー (SWITCH用)	ブラック	4544859025563	○	×
CYBER・ポートキャップセット (SWITCH用)	ブラック	4544859026706	○	×
8BitDo GBros. Wireless Adapter for Switch		4544859028618	○	○
8BitDo USB Wireless Adapter		4544859028007	○	△ ※1
CYBER・USB ACアダプターミニ (SWITCH用)	1.2m	4544859025259	○	○
	3m	4544859025266		
CYBER・USBポート付き カーチャージャー (SWITCH用)	ブラック	4544859026416	○	○
CYBER・USB充電ストレートケーブル (SWITCH用)	1.2m	4544859025273	○	○
	2m	4544859025921		
	3m	4544859025280		
CYBER・USB巻き取り充電ケーブル (SWITCH用)	ブラック	4544859025297	○	○
CYBER・USB充電フラットケーブル (SWITCH用)	2m	4544859027895	○	○
	3m	4544859027901		
CYBER・HDMIケーブル[black] (PS4/PS3/SWITCH用)	1.5m	4544859010552	○	×
	2m	4544859011139		
CYBER・HDMIロングケーブル ウルトラスリム (SWITCH用) 5m	ブラック	4544859026584	○	×
CYBER・巻き取りHDMIケーブル (SWITCH用)	ブラック	4544859026652	○	×
CYBER・Premium HDMIケーブル 4K (PS4用)	0.8m	4544859028779	○	×
	1.5m	4544859028786		
	3m	4544859028793		
CYBER・HDMIセレクター 3in1 (PS4/SWITCH用)		4544859027956	○	×
CYBER・レトロデザインHDMIセレクター 3in1		4544859028090	○	×
CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)	ブラック	4544859026058	○	△ ※1
CYBER・LANケーブル (SWITCH用) 2m	ブラック	4544859026539	○	△ ※5
	グリーン	4544859026546		
	ピンク	4544859026553		
CYBER・マルチクリーニングクロス (SWITCH用)		4544859025211	○	○
CYBER・ネオンカラーイヤホン (SWITCH用)	ブルー&レッド	4544859025877	○	○
	ピンク&グリーン	4544859026959		
CYBER・ハイブリッドイヤホン	グラフィットグレー	4544859028748	○	○
	シャンパンゴールド	4544859028762		
	マリンプール	4544859028755		

※1 別途『CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)』が必要です。

※2 無線では問題なく接続できます。有線で接続する場合は、別途『CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)』が必要です。

※3 Switch/Switch Lite本体は有線接続でのみ使用可能。Switch Lite本体での使用時には別途『CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)』が必要です。

※4 TV出力機能は使用できません。充電および有線LANポート、USBポートは動作します。

※5 別途『CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)』および『CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)』が必要です。